



2WAY移動ポケット



A4出力用 1 / 3

記号の意味



切り取り線
この線に沿って
型紙・布を裁断する




仕上がり線
この線に沿って
布を縫う




地の目線
布の縦地を表す。
矢印が布の端と
平行になるよう
配置する




付け位置
部品をつける位置




【必要な生地のおきさ】



縦:45cm×横:60cm



縦:35cm×横:20cm



テープ付け位置

ポケットティッシュ入れ付け位置

表地・裏地共通

A

ヨコ:14cm
タテ:14cm
マチ:-2cm

×各1枚
(表1枚・裏1枚)

のりしろ①と貼り合わせる


キリトリ

のりしろ①


ポケット付け位置

1.5cm

キリトリ ✂



2WAY移動ポケット



A4出力用 2 / 3

ポケット


B

ヨコ: 14cm
タテ: 14cm
マチ: 2cm

× 2枚

キリトリ ✂

キリトリ ✂



テープ

D

ヨコ:14cm
タテ:14cm
マチ: 2cm

×1枚

